

数组控件介绍

(一)图标



(二) 界面 UI



(三) 属性栏

布局	属性	说明
	id	控件 ID 号,不可更改
15 arr15 数组	global	不勾选,作用于当前页面;勾选后,作用于全局
数组 arr15	name	控件名称,可改,默认名称,arr+序号
id 15	type	数据类型, byte; int ; float; string;
global	len	数组长度
name arris		
len 10		
脚本中数组元素的赋值操作		
type 属性选择 byte 时:		
赋值: arr15. valbs[0] = 0x64; 或者 arr15. valbs[0] = 100;		
读取: num1.val = arr15.valbs[0]; //读出用整数控件 num1 显示,显示值为 100		
type 属性选择 int 时:		
赋值: arr15.vals[0] = 0x64; 或者 arr15.vals[0] = 100;		
读取: num1.val = arr15.vals[0]; //读出用整数控件 num1 显示,显示值为 100		
type 属性选择 float 时:		
赋值: arr15.valfs[0] = 100.0;		
读取: numf1.valf = arr15.valfs[0]; //读出用浮点数控件 numf1 显示,显示值为 100.0		
type 属性选择 string 时,需要用控件的方法函数:		
赋值: arr15. set(0, "txt123"); //赋值字符串"txt123"		



三易串口屏开发指南

www.sany-semi.com

读取: text1.txt = arr15.get(0); //读出用文本控件 text1 显示,显示值为"txt123" 清除: arr15.clean(0,10); //清除从下标0开始,向后的10个元素

(四) 常见用法

- 串口屏做 modbus 从站时,需要用数组控件来模拟寄存器,两个字节为一个寄存器,此时可以将,数据缓存到数组里面, 主站来读时遵循 modbus 协议读取数组对应位置的值。
- 2. 自定义协议组帧时可以利用数组控件,方便使用,此处要用到数组控件的赋值和初始化操作,有详细 pix 示例可以参考

(五) 常见问题

数组控件有三种类型数据可以选择, byte int string float 使用数组控件赋值操作时要注意数据类型。数组的内容如果在翻页后也需要保存,那么全局属性一定要勾选。 数组长度要大于或等于数据的位数,否则超过长度的数据会丢失